



## XMEye نرم افزار انتقال تصویر دستگاه و DVR و NVR روی گوشی موبایل

XMEye (ایکس ام آی) نرم افزاری رایگان برای انتقال تصویر دوربین مدار بسته IP یا HD و دستگاه NVR یا DVR بر روی گوشی موبایل همراه است. نرم افزار xmeeye بین دوربین های مدار بسته نصب شده و گوشی موبایل شما با استفاده از تکنولوژی P2P ارتباط برقرار می کند. به محض تنظیم این نرم افزار روی گوشی موبایل هوشمند خود، قادر خواهید بود از راه دور در هر زمان و مکان، محیط کار یا منزل خود را کنترل کنید. با این که برنامه xmeeye رایگان است، قابلیت های مفید و کلیدی بسیاری ارائه می دهد. از این مجموعه قابلیت ها می توان به ضبط تصویر، زوم دیجیتال، tilt & pan (البته اگر دوربین مدار بسته این قابلیت را ساپورت کند)، مخابره صدا بصورت دوطرفه، snapshot (عکس برداری) و ارسال هشدار (notification) اشاره کرد. از اپلیکیشن xmeeye تنها برای دوربین های مدار بسته تحت شبکه یا IP استفاده نمی شود، بلکه از این نرم افزار جهت گرفتن تصویر از بسیاری از دستگاه های DVR و NVR با برندهای متفاوت نیز استفاده شده است.





## مرحله اول: ورود

بعد از نصب و راه اندازی نرم افزار، با صفحه زیر مواجه می شوید. اولین مرحله ورود به برنامه است. برای ورود به برنامه سه روش وجود دارد که در ادامه هر یک از آنها را بررسی کرده و توضیح خواهیم داد.





## روش اول: ثبت نام و ورود به نرم افزار xmeye

در صورتی که قبلاً در برنامه ایکس ام آی ثبت نام کرده‌اید، اطلاعات کاربری خود را وارد کرده و وارد برنامه شوید. در غیر این صورت، روی گزینه register کلیک کرده و در صفحه‌ای که باز می‌شود، نام کاربری، کلمه عبور و ایمیل خود را وارد کرده و در برنامه ثبت نام کنید.

## روش دوم: local login

در صورتی که دوربین های مدار بسته و دستگاه DVR یا NVR و گوشی موبایل همراهتان روی یک شبکه وای فای بوده و به یک روتر متصل هستید، می‌توانید از این روش استفاده کنید. این روش به علت اینکه احتیاج به ثبت نام یا ورود به برنامه نیست، سریع‌تر است.



## روش سوم: Direct login

این روش همانطور که از اسمش پیداست (ورود مستقیم)، به کاربر اجازه می دهد مستقیماً به دوربین مدار بسته متصل شود. در این روش ابتدا باید گوشی موبایل همراه خود را به Wi-Fi SSID دوربین مدار بسته بیسیم متصل کنید. این روش به کاربر امکان می دهد تصویر دوربین مدار بسته را حتی وقتی دوربین و گوشی موبایل به شبکه و روتری متصل نیستند، نیز مشاهده کند. این روش به عبارتی گوشی موبایل همراهتان را به یک مانیتور (نمایشگر) تبدیل می کند.

مرحله دوم: اضافه کردن دستگاه (دوربین مدار بسته IP یا دستگاه NVR یا DVR)

در این مرحله باید دستگاه مورد نظر را به برنامه xmeye متصل کنید. دستگاه مورد نظر می تواند یک دوربین مدار بسته تحت شبکه، یک دستگاه NVR و یا یک دستگاه DVR باشد.



**Click "+" to add device**  
watch the world together

بعد از ورود به برنامه با صفحه ای که در تصویر بالا مشاهده می کنید، مواجه می شوید. در این صفحه به منظور اضافه کردن دستگاه جدید روی علامت مثبت کلیک کنید.



در صفحه جدید، نام دستگاه و شماره سریال دستگاه را وارد کرده و قسمت Port را خالی بگذارید. توجه داشته باشید که در قسمت “نام دستگاه” می توانید هر نامی که مد نظرتان است برای دستگاه مورد نظر انتخاب کرده و وارد کنید.

### فعالسازی هشدار (notification) در نرم افزار ایکس ام آی

یکی از قابلیت‌هایی که نرم افزار ایکس ام آی به همراه دارد، قابلیت ارسال هشدار یا Push alarm است. با فعالسازی این قابلیت، هنگامی که دوربین مدار بسته آلامی ارسال کند، xmeye روی گوش موبایل شما notification تولید کرده و به شما هشدار می‌دهد.



برای فعال سازی این قابلیت ابتدا در تنظیمات دستگاه DVR قابلیت ارسال هشدار را فعال کرده و سپس در منوی اصلی برنامه xmeye از قسمت Push alarm برای دستگاه مورد نظر قابلیت notification را فعال کنید.

